


A9 MK4 簡易設定方式

喇叭背面



IPHONE 連線說明:

1. 將 A9 接上電源，並確認 iPhone 已與家中的 WIFI 網路連接。
2. 待 A9 連線指示燈閃爍橘燈即可進行 WIFI 配對。(指示燈會閃爍白燈約 60 秒後轉為『橘燈』)
3. 開啟 iPhone WIFI 設定選項。
4. 在『設定新的 AIRPLAY 揚聲器』選項裡，可看到 A9 裝置，點選並按下一步連接。
5. 約過 20~30 秒後 WIFI 指示燈會轉為『白燈』恆亮，表示已完成設定。
6. 開啟 iPhone 上的 AIR PLAY 點選到 A9，即可開始撥放音樂。

Android 連線說明:

1. 將 A9 接上電源，並確認手機已與家中的 WIFI 網路連接並開啟藍牙，並下載 Bang & Olufsen App。
2. 開啟 Bang & Olufsen App 並進行註冊完成，點選新增產品，選擇到 A9 產品圖示。
3. 根據 Bang & Olufsen App 的指示下進行設定並安裝 Google Home App 設定連線。
4. 在 Google Home App 設定完成後，再開啟 Bang & Olufsen App 依指示完成 Beosound 1 or 2 所有設定，此時 WIFI 指示燈為『白燈』恆亮。
5. 開啟 Google Home，選擇到『投放我的音訊』，即可開始撥放音樂。

藍牙連線說明：

1. 開啟行動裝置的藍牙設定選項，選擇 A9 點選配對。
2. 待藍牙指示燈藍燈恆亮、手機藍牙設定選項確認已連結 A9 即完成配對。
3. 開啟手機音樂撥放程式，選擇 A9 即可播出動人音樂。(使用藍牙撥放首次需要手動調整喇叭音量)