

# sonabuds 3

## Bluetooth 5.2 True Wireless Earbuds

### 概述

### 開 / 關機、充電 & 燈號顯示

耳機從充電盒取出 (自動開機)

耳機放置充電盒內 (自動關機)

耳機放置充電盒內，LED 恆亮紅燈，充電後自動熄滅

三種顏色 LED 燈號顯示電量狀況，並依序充電

- LED 紅燈：0~35%
- LED 黃燈：35~70%
- LED 綠燈：70~100%
- 指示燈熄滅：充電完成

### 配對與重置

**【配對】**

- 耳機從充電盒取出 (自動開機)
- 尋找名稱為 "Dashbon SonaBuds 3" 點擊後完成配對。

**【重置】**

- 將兩耳從充電盒取出，看到 LED 藍燈快閃。
- 再任取一耳連續點擊 5 下觸控鍵，看到兩耳 LED 紫燈長亮 1 秒並關機，即完成重置。

連續點擊 5 下觸控鍵

### 操作指令

|           | 左耳              | 右耳              |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 點擊 1 下    | 降低音量<br>接聽電話    | 調高音量<br>接聽電話    |
| 點擊 2 下    | 播放 / 暫停<br>結束通話 | 播放 / 暫停<br>結束通話 |
| 點擊 3 下    | 喚起語音助手          | 喚起語音助手          |
| 長按觸控鍵 2 秒 | 上一首歌<br>拒接電話    | 下一首歌<br>拒接電話    |

### 零件部品

若你不慎遺失一只 SonaBuds 3 耳機時，只要購買單一個新的耳機，參考說明書「配對與重置」操作跟原本的耳機配對即可使用，而不需另外購買一套全新的耳機組合。任何時刻，你都可以視需求，加購耳機或充電盒。

您隨時可以透過客服信箱 [info@dashbon.com](mailto:info@dashbon.com) 联系，或是到附近經銷商洽詢您想要購買的部品及價格。

**無線設備的警告聲明**

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。